Ejercicio 1: Instalar un servidor web Apache para el uso en una Intranet

Configuración inicial

Vamos a instalar un servidor web Apache en nuestro servidor Debian. A continuación vamos a publicar una página web de ejemplo y vamos a acceder a ella desde nuestros clientes.

Instalación del servidor Web

Para instalar el servidor debemos ejecutar como root el siguiente comando:

apt-get install apache2

Además del paquete apache2 se instalarán otros paquetes.

El fichero de configuración principal del servidor es /etc/apache2/apache2.conf y la configuración del sitio por defecto (default) está en el fichero /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

Después de cualquier cambio en la configuración debemos volver a iniciar el servicio:

systemctl restart apache2

Si da algún error ejecutamos la siguiente instrucción para ver los errores:

journalctl -xn

Ejercicios

1. Crea dentro del directorio /var/www/html un fichero llamado entrada.html en el que pongáis un mensaje de bienvenida.

Accede desde los clientes, poniendo en un navegador la siguiente URL:

http://direccion_ip_servidor/entrada.html

2. A continuación vamos a publicar una página más completa en nuestro servidor, para ello utiliza tu sitio web de aplicaciones web.

En este caso, desde el cliente hay que poner la URL http://direccion_ip_servidor, ya que existe un fichero index.html.

Resolución local de nombres

Si te fijas para acceder al servidor web desde cualquier cliente de la intranet es necesario poner la dirección IP del servidor. Sería deseable acceder a la página web con un nombre, por ejemplo www.micentro.com. Para ello necesitamos convertir el nombre en dirección IP y lo vamos a hacer utilizando nuestro servidor DNS configurado.

Ejercicios

3. Modifica los ficheros necesarios en el servicio BIND y accede usando el nombre que has indicado.